

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ / РУБИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ

JUNKKARI HJ262

HJ262G / HJ262GT / HJ262GTC

Рубительные машины с прямой подачей для получения мелкой, более равномерной щепы. Привод от ВОМ трактора; загрузка оператором или краном в зависимости от исполнения.



G / GT: загрузка оператором



GTC: загрузка краном / погрузчиком

Заводские иллюстрации JUNKKARI: разные исполнения приёмного желоба HJ262.

До 26 см

диаметр перерабатываемой древесины

90°

угол подачи к рубительному диску

4 ножа

плавная индивидуальная регулировка

Конструкция для уверенной подачи и рубки

Прямая подача под углом 90°

Резание поперёк волокон и малая дистанция между вальцами и ножами помогают получать мелкую, более равномерную щепу.

No-Stress в базовом оснащении

При падении оборотов трактора система останавливает и реверсирует подачу; после восстановления оборотов возобновляет её.

Диск 980 мм и массой 240 кг

Четыре регулируемых ножа работают в массивном диске. Настройку вылета подбираем под древесину и назначение щепы.

Исполнение под ваш процесс

G работает от гидравлики трактора. GT и GTC имеют свою гидросистему подачи; GTC подготовлен для загрузки краном.

Подбор под котёл и рабочий процесс: уточним требования к щепе, трактор, способ загрузки и оснащение. Совместимость с конкретным котлом согласуем отдельно.

Комплектация и выбор G / GT / GTC

Все версии устанавливаются на трёхточечную навеску и приводятся от ВОМ трактора. Различаются источник гидравлики подачи, загрузочный желоб и управление.

Исполнение	HJ262G	HJ262GT	HJ262GTC
Загрузка древесины	Оператором в приёмный желоб	Оператором в приёмный желоб	Краном / погрузчиком в усиленный желоб
Гидравлика вальцов	От трактора; одна пара гидровыводов	Собственная система подачи	Собственная система подачи
Управление подачей	Кнопки с обеих сторон желоба; защитная скоба	Кнопки с обеих сторон желоба; защитная скоба	Wizard-C+ и педали: подача и управление выбросной трубой
Приёмный желоб	Задняя часть складывается для перевозки	Задняя часть складывается для перевозки	Прочный желоб для механизированной загрузки

GT / GTC не используют масло трактора для вальцов: при смене трактора не смешиваются масла гидросистем. Для управления предусмотрено электропитание от трактора.

HJ262GTC: загрузка только краном или погрузчиком. Сам кран / погрузчик в комплектацию рубительной машины не входит.

Общее штатное оснащение

Узел	Что входит в базовую конструкцию
Рубительный узел	Четыре ножа с плавной индивидуальной регулировкой; подшипники диска SKF.
Подача	Два горизонтальных гидровальца с плавной регулировкой скорости подачи.
Контроль нагрузки	No-Stress: остановка и реверс подачи при падении оборотов; автоматическое возобновление после восстановления.
Привод от трактора	Карданный вал с защитой от перегрузки и обгонной муфтой.

Дополнительное оснащение - по спецификации

Комплект ножей для веточного материала.
Закрывающие пластины для перехода на работу двумя ножами.
Откидной шарнир выбросной трубы.
Удлинение выбросной трубы на 1 м.

Опции включаем в поставку после согласования состава комплекта.

Характеристики и подбор комплекта

Согласуем исполнение, параметры трактора и настройку машины под ваш материал.

Параметр	HJ262G	HJ262GT	HJ262GTC
Диаметр древесины, см	До 26	До 26	До 26
Входное окно, мм	260 × 260	260 × 260	260 × 260
Количество ножей, шт.	4	4	4
Настройка вылета ножей, мм	3-20	3-20	3-20
Диаметр / масса диска	980 мм / 240 кг	980 мм / 240 кг	980 мм / 240 кг
Частота вращения, об/мин	540-1000	540-1000	540-1000
Производительность, м³/ч	7-30	7-30	7-30
Масса машины, кг	870	920	930
Мощность трактора, л.с.	55-125	55-125	55-125

Производительность 7-30 м³/ч указана заводом; верхняя граница достигается в оптимальных условиях. Результат зависит от материала, подачи и настроек. Настройка ножей 3-20 мм не означает гарантированного фракционного состава всей щепы. Мощность зависит от древесины, ножей и настроек.

Подбор с учётом прямой подачи

Для прямой подачи завод отмечает примерно на 20% большую потребность в мощности, чем у сопоставимых машин с подачей 45°. Сообщите модель трактора, параметры ВОМ и гидравлики, материал и требования котла.

От подбора до работы на объекте

Подключение и доработки

Подготовим оборудование к работе с вашим трактором. Выполним необходимые доработки для дальнейшей эксплуатации.

Сервис и запасные части

Сервисный центр, выездная поддержка, ножи и детали для обслуживания рубительной машины.

Запуск и обучение

Настроим машину под материал. Покажем оператору приёмы работы, проверки и обслуживание.

Работаем по всей России

Согласуем комплектацию, доставку и состав работ. Зафиксируем условия поставки и услуг в договоре.

Стоимость и срок поставки - по запросу

Подготовим расчёт оборудования, подключения и доставки.

Варианты лизинга - по заявке.

JUNKKARI на MULCHE.RU

Источники: junkkari.fi/en/tuote/junkkari-hj262/; junkkari.fi/en/chippers/; Chippers 2024. Характеристики и состав поставки закрепляем в спецификации. Не является публичной офертой.